



PORALOCK

Герметизация фланцевых и резьбовых соединений.

Высокая стойкость

16-071

Определение:

Многоцелевой однокомпонентный анаэробный герметик для герметизации обработанных поверхностей, прокладок и резьбовых соединений; специально разработан для функционирования при воздействии агрессивных жидкостей и сильных вибраций.

Преимущества:

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ: Уплотнительные фланцы и резьба.

Однокомпонентный, чистый, нетоксичный простой в использовании.

Заменяет бумажные прокладки, прокладочные ленты, связующие и другие нарезанные прокладки.

Создание прокладок в независимости от формы поверхностей.

Отсутствие риска герметизации фильтров. Защищает от коррозии.

Уплотнения немедленно при низких давлениях (20 бар для обратной реакции <0,15 мм).

Область применения:

Герметик для горячей и холодной воды, растворителей, масел, бензина и т.д.

Герметизация корпусов, фланцев и иных деталей механизмов которые подвержены колебаниям и вибрациям.

Уплотнение водоводов, карбюраторов, фланцев, двигателей, механически обработанные поверхности прокладок и т.д.

Уплотнительные резьбовые трубы, крышки, краны.

Технические характеристики:

Аспект - зеленая тиксотропная жидкость

Вязкость - от 1000 до 1500 сП

Постоянная рабочая температура - от -60 °С до + 150 °С

Прочность на сдвиг - более 15 Н / мм² (NFEN1465)

крутящий момент сопротивления на стальных болтов М10 более 20 N.m

Время схватывания при 20 °С: - <10 минут на меди и медных сплавов;

- от 15 до 35 минут на стали
Максимальный зазор - 1 мм с АСТИВАТЕУР 3140

Инструкции по использованию:

Готов к использованию. Температура нанесения: от + 5 ° С до + 40 ° С.

Для применения при температуре ниже 10 ° С, используйте ORAPI АСТИВАТЕУР 3140.

Равномерно нанести материал на чистую сухую поверхность и заполнить зазор полностью.

Для эффективной очистки поверхностей рекомендуется использовать ORAPI НЕТТОУАНТ 3141 - 016.

Для более быстрой полимеризации: использовать ORAPI АСТИВАТЕУР 3140.

Мы рекомендуем подождать для завершения полимеризации перед повторным вводом в эксплуатацию.

Упаковка:

50 мл флакон x 6 шт в упаковке

www.orapi.org

111767, Москва, Большой Сергиевский переулок, д.10. Тел. +7 (495)628-44-74;

8-925-001-64-42. E-MAIL: zakaz@himteco.ru ; info@himteco.ru